ソフトウェアの更新 <sup>ユーザ</sup> ガイド © Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標で す。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版: 2009 年 3 月

初版: 2008年6月

製品番号: 483466-292

#### 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

# 目次

ソフトウェアの更新	
BIOS の更新	2
BIOS のバージョンの確認	2
BIOS アップデートのダウンロード	2
プログラムおよびドライバの更新	4
索引	5

## ソフトウェアの更新

HPの Web サイトから、コンピュータに付属するソフトウェアの更新版を入手できます。

HP の Web サイトには、多くのソフトウェアおよび BIOS アップデートが **SoftPaq** という圧縮ファイル形式で提供されています。

一部のダウロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する 情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

ソフトウェアを更新するには、このガイドで説明する作業を以下の順序で行います。

お使いのモデルのコンピュータ、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認します。コンピュータに現在インストールされている BIOS のバージョンを確認して、システム BIOS アップデートを準備します。

コンピュータがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

② **注記**: コンピュータ システムの BIOS は、システム ROM に格納されます。BIOS は、オペレー ティング システムを初期化し、コンピュータとハードウェア デバイスとの通信方法を決定し、 ハードウェア デバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。

注記: Windows®には、コンピュータのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント調整機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

- 2. HP の Web サイト(<a href="http://www.hp.com/jp/">http://www.hp.com/jp/</a>)の[ドライバ&ソフトウェア ダウンロード]から、お使いの製品の情報にアクセスします。
- 3. アップデートをインストールします。

### BIOS の更新

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダウンロードしてインストールします。

#### BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピュータにインストールされている BIOS よりも新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS バージョン情報(ROM の日付またはシステム BIOS とも呼ばれます)を表示するには、fn+esc キーを押す(Windows を起動している場合)か、セットアップ ユーティリティを使用します。

セットアップ ユーティリティを使用して BIOS の情報を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピュータの電源をオンにするか再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、f10キーを押します。
- 2. セットアップ ユーティリティの起動時にシステム情報が表示されない場合は、矢印キーを使用して[Main] (メイン) メニューを選択します。

[Main]メニューを選択すると、BIOS およびその他のシステムの情報が表示されます。

3. セットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して[Exit] (終了) →[Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終了) の順に選択し、enter キーを押します。

#### BIOS アップデートのダウンロード

△ 注意: コンピュータの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロード およびインストールを実行するときは必ず、AC アダプタを使用した信頼性の高い外部電源にコンピュータを接続してください。コンピュータがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピュータの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピュータをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

デバイス、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

BIOS アップデートをダウンロードするには、以下の操作を行います。

お使いのコンピュータ用のソフトウェアを提供している HP の Web サイトのページを表示します。

[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択し、ソフトウェア、ドライバ、および BIOS の更新へのリンクをクリックします。

- 2. 画面の説明に沿ってお使いのコンピュータを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。
- 3. ダウンロードエリアで、以下の操作を行います。
  - a. お使いのコンピュータに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
  - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップ デートをインストールするときに必要です。
- 注記: コンピュータをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート(特にシステム BIOS アップデート)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1. 「スタート]→「コンピュータ」の順に選択して、Windows の[エクスプローラ]を起動します。
- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。
- BIOS ソフトウェアをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデートファイルが保存されているフォルダを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。 BIOS のインストールが開始されます。
- 5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- ② **注記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

### プログラムおよびドライバの更新

BIOS アップデート以外のソフトウェアをダウンロードしてインストールするには、以下の操作を行います。

HPの Web サイトを使用するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザを開いて、http://www.hp.com/jp/support/を表示します。
- 2. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。

#### または

特定の SoftPaq が必要な場合は、[製品名・番号で検索]フィールドに SoftPaq 番号を入力し、enter キーを押して直接検索することもできます。手順 6 に進んでください。

- 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- 4. お使いのオペレーティング システムを選択します。
- 5. ドライバの一覧が表示されたら、更新されたドライバをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- 6. 更新されたドライバをインストールするには、[Install Now] (今すぐインストール) をクリックします。
  - | 注記: 地域によっては、ドライバをダウンロードして、後でインストールすることもできます。そのためには、[Download only](ダウンロードのみ)をクリックして、コンピュータにファイルを保存します。メッセージが表示されたら、[Save](保存)をクリックして、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。ファイルのダウンロードが終了したら、ファイルを保存したフォルダに移動し、ファイルをダブルクリックしてインストールします。
- 7. インストールが完了した後に、コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示された場合はコンピュータを再起動して、デバイスの動作を確認します。

# 索引

```
BIOS、更新 2
更新、ソフトウェア 1
そ
ソフトウェア、更新 1
<u>ふ</u>
プログラム、更新 4
```

